

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INSTRUCTION & MAINTENANCE SHEET

BOMBAS MANUALES DE SIMPLE Y DOBLE EFECTO SINGLE & DOUBLE ACTING HAND PUMPS

ESPAÑOL-ENGLISH



W00307, W10707, W20707, W11207, W21207, W22307, W24307 X22307, X24307

LARZEP, S.A.

Avenida Urtiaga, 6 48269 MALLABIA, SPAIN **Tel.** +34 943 171200

Fax. +34 943 174166 **e-mail**: sales@larzep.com

www.larzep.com

LARZEP AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 19, 35-41 Westpool Drive, HALLAM, VIC. 3803 AUSTRALIA

Tel. +61 (3) 9796 3744 **Fax.** +61 (3) 9796 5964

e-mail: sales@larzep.com.au

www.larzep.com.au

LARZEP GB LTD.

3 Commerce Way - Leighton Buzzard BEDS LU7 4RW UNITED KINGDOM


Tel. +44 1525 377819 Fax. +44 1525 851990 e-mail: sales@larzep.co.uk

www.larzep.co.uk



DECLARACION DE CONFORMIDAD

LARZEP, S.A.



48269 Mallabia ESPAÑA

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de los productos a los que refiere esta declaración, con las disposiciones de la directiva: 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 98/37/CEE, 2006/42/CE

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, LARZEP, S.A.

Adresse: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN


Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxqueis se réfère cette déclration sont conformes aux dispositions des Directives: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC, 2006/42/EC

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, LARZEP, S.A.

Endereço: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN



conformidade com o disposto na Directiva: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC, 2006/42/EC

ÖVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi. LARZEP, S.A.

Adresse: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter som er omfattet af denne erklæringen, er i overensstemmelse med bestemmelsene i Direktiv:

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC, 2006/42/EC

ERKLÆRINGOM OVERENSSTEMMELSE

Vi, LARZEP, S.A.

Adresse: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter som dekkes av denne erklæringen, er i overensstemmelse med

bestemmelsene i Direktiv: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC,

98/37/EEC, 2006/42/EC

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir, LARZEP, S.A.

Anschrift: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Erklären aufeigene Verantwortung, , daß folgende Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den Bedingungen der Direktiven 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC,

2006/42/EC Cübereinstimmen

DECLARATION OF CONFORMITY

We, LARZEP, S.A.

Address: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Declare under our sole responsability that the following products to which this declaration relates conform with the provisions of Directives: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC,

98/37/EEC, 2006/42/EC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, LARZEP, S.A.

Indirizzo: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi quanto previsto dalle Direttive: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC,

98/37/EEC, 2006/42/EC

VAATIMUSTEMUKAISUUSVAKUUTUS.

Me, LARZEP, S.A.

Osoite: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet, joihin tämä vakuutus liittyy, ovat seuraavien Direktiivien vaatimusten mukaisia: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC, 2006/42/EC

VERKLARINGVAN OVEREENKOMST.

Wij, LARZEP, S.A.

Adres: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende produkten, waarop deze verklaring heeft in overeenstemming zijn met de bepalingen van Richtliin:

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC, 2006/42/EC

FÖRSÄKRAN OM ÖVERESSTÄMMELSE

Vi, LARZEP, S.A.

Adress: Avda. Urtiaga, 6

48269 Mallabia SPAIN

Försäkrar under eget ansvar att följande produkter som omfattas av denna försäkran överensstämmelsemed villkoren i Direktiv:

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EEC, 2006/42/EC

Tipo, Type, Typ, Tyyppi.

SM / SH / SP / SMP/ SX / SMX / ST / STX / SL / SMA / SHA / SSR / T / TE/ TD / D / DH / DDR / Z / ZR / W / WP / X / YA / YG / YZ / HM / HE / HG / HZ / HS/ HT / WI / CK / CC / CN/FU/FV/FZ/FA/CY/AA/AU/CT/C/KC/LS/LX

A / AB / AC / B / AF / F / HN / DLG / DL / VA / VB / VC / VZ / ECE / ECM / ECZ / EE / EG / EM / EZ / CA / CS

AZ / AP / AV / AS / AT / AX / AY / AM

Mallabia, ESPAÑA 2006 / 11 / 14

Lugar y fecha, place and date, lieu et date, plats och datum, paikka ja päivämäärä, udstedelsessted og-dato, ort und datum, plaats en datum, local e data, luogo e data.



LARZEP, S.A.

Nombre y firma, name and signature, nom et signature, namn och underskrift, nimi ja nimikirjoitus, navn og underskrift, name und unterskrift, naam en handtekening, nome e assinatura, nome e firma



REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD

La correcta unión de una bomba con un cilindro a través de una manguera hidráulica, constituye una máquina concebida para levantar, tirar, doblar, retener etc...que por su gran capacidad de empuje requiere una utilización segura que anule la posibilidad de accidentes.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y ejercite con el equipo antes de la aplicación.

Utilice material de protección, tales como gafas, botas y guantes de seguridad.





Elija un equipo que no sobrepase el 80% de su capacidad nominal durante su utilización y dentro de la amplia gama el más adecuado para la aplicación.

Buscar zonas estables para los puntos de aplicación de la carga y zonas seguras para los operadores, separándolos mediante el uso de mangueras suficientemente largas.

Bloquear las cargas mecánicamente una vez realizado el movimiento evitando operar debajo de estas.

Utilice toda la superficie de apoyo útil del cilindro tanto en la cabeza como en la base. Prever el uso de cabezas basculantes si existe la posibilidad de aplicar cargas laterales.



No exponer los equipos a fuentes intensas de calor (soldadura).

Realizar las operaciones de mantenimiento con los equipos libres de carga y en lugares limpios e iluminados.

Prever en la instalación elementos de control (manómetros) que nos informen de la presión de la instalación, con el fin de no superar en ningún caso la capacidad nominal del equipo. Si los criterios de seguridad así lo exigen prever la utilización de válvula y accesorios de seguridad.

Los mandos de la bomba deben de actuarse manualmente, así como las conexiones entre elementos que dispongan de enchufes rápidos.

Una vez utilizado el equipo, compruebe que no ha sufrido daños, límpielo y protéjalo para su almacenamiento.

Limpie los enchufes rápidos antes de conectarlos y asegúrese que dicha conexión es perfecta (primeramente introducir a tope y seguidamente roscar a mano). Una mala conexión puede provocar el mal funcionamiento del equipo e incluso puede crear situaciones de peligro.

Instalar el equipo de manera que las mangueras no sufran curvaturas agudas o forzadas o la acción de cargas que puedan provocar su rotura.

No modificar los equipos (piezas soldadas, alargar palancas de accionamiento), sin consultar al fabricante

No utilizar las mangueras para transportar los equipos. Utilizar las asas de los cilindros si las hubiera y la palanca de la bomba en posición de transporte.

Al rellenar la bomba con aceite, utilizar aceite hidráulico Larzep o de semejantes características. Rellenar solamente hasta el nivel señalado y tener en cuenta que el émbolo del cilindro debe de estar recogido.

Antes de efectuar cualquier tipo de aplicación asegurarse de la buena instalación, de la seguridad del puesto del operador y imposibilidad de que persona alguna pueda acceder a la zona expuesta.

En cualquier caso el operador debe de estar perfectamente instruido en el manejo del equipo y actuar con los criterios lógicos de seguridad, que el movimiento de grandes cargas conlleva.

GARANTÍA

LARZEP, S.A. garantiza este producto sobre todos los defectos de diseño y fabricación durante dos años desde la fecha de compra. Esta garantía no incluye el uso indebido, el desgaste habitual tanto de piezas metálicas y no metálicas, el abuso, los daños por el uso del equipo por encima de su capacidad, y cualquier desgaste o uso derivado del empleo de fluidos hidráulicos, materiales y componentes no recomendados por LARZEP, S.A.

Si el equipo ha sido vendido por un distribuidor no autorizado, o por partes incompletas, esta garantía queda anulada, sin ningún tipo de responsabilidad por parte de LARZEP, S.A.

En el caso de reclamación, para el correcto uso de esta garantía, devuelva el equipo a LARZEP, S.A. o al distribuidor autorizado que le vendió el equipo, LARZEP, S.A. reparará o reemplazará el equipo defectuoso según se juzgue oportuno.

LARZEP, S.A., no será responsable de ninguna perdida o daño que pueda ocurrir como resultado de un equipo defectuoso.



INSTRUCCIONES CILINDRO-BOMBA MANUAL

Desembale y verifique visualmente todo el equipo, asegurándose que no haya fugas de aceite, enchufes flojos o deteriorados, roscas dañadas, etc... Nunca utilice equipos dañados o presumiblemente en mal estado.

Monte la instalación según las indicaciones del dibujo comprobando que dispone de todo el material requerido.

Compruebe la perfecta instalación y el buen funcionamiento del equipo sin carga, según el siguiente procedimiento.

INSTALACION SIMPLE EFECTO

- 1. Desbloquear la palanca de accionamiento de bomba, sacando el gancho del alojamiento del portapalanca.
- 2. Bombear varias veces con el tornillo de accionamiento abierto (aflojar un par de vueltas del tope) para llenar el circuito interno de la bomba de aceite.
- 3. Cerrar el tornillo de accionamiento, girando a derechas con la mano. No es necesario apretar con fuerza.
- 4. Bombear con la palanca de accionamiento. Primeramente se debe de llenar la manguera de aceite. El número de emboladas dependerá de la longitud de la manguera y del caudal que suministre el pistón de la bomba. En caso de bomba de una velocidad el caudal se mantendrá en todo el movimiento, ya sea avance sin carga o en presión. En bombas de dos velocidades, en el movimiento de avance sin carga actuará el pistón grande y en el momento de contactar la carga actuará automáticamente una válvula interna de alivio del pistón grande y solamente dispondremos del aceite suministrado por el pistón pequeño, hasta los 700 Kg/cm♦ que es la presión máxima del equipo.
- 5. Una vez la manguera está llena de aceite, el émbolo del cilindro comenzará a avanzar.
- 6. Si el cilindro dispone de fin de carrera mecánico con capacidad de aguantar la presión máxima de la instalación continúe bombeando hasta alcanzar el final de carrera.
- 7. Si dispone de elementos de control (manómetro) notará que la presión aumenta, así mismo el esfuerzo en la palanca.
- 8. Continúe bombeando hasta alcanzar la presión máxima (700 Kg/cm�). De esta forma comprobará el buen funcionamiento de la válvula interna de seguridad y la ausencia de fugas de aceite en la instalación.
- 9. Mantenga la presión en la instalación durante un tiempo, sin bombear para comprobar que funcionan perfectamente la válvula de retención de la bomba.
- 10. Abra suavemente el tornillo de accionamiento de la bomba (giro a izquierda) con el fin de proteger la
- 11. caída de la aguja del manómetro. No forzar el tornillo de accionamiento al soltar, no por más aflojar, el cilindro recoge más rápidamente. Un par de vueltas es suficiente.
- 12. Si el cilindro dispone de muelle de retorno (SM, SMP, SMX, SH, TE, T, SAM, SAH, CY, KC) el émbolo se recogerá automáticamente. La velocidad de recogida puede ser lenta en algunas aplicaciones. En este caso recomendamos la utilización de cilindros de doble efecto. En caso de cilindros de retorno por carga (SP, SX, SL, SSR, STR, STX) para recogerlos será necesario empujar el émbolo con más o menos fuerza dependiendo del tamaño y posición del cilindro.
- 13. En cilindros que no disponga de fin de carrera mecánico (SSR, STR, STX) no se puede realizar este tipo de prueba. En caso de no disponer de un banco de pruebas, será sobre la propia carga en la aplicación cuando comprobaremos la instalación, por lo que en este caso esta, debe de realizarse con la máxima atención, por personal con experiencia y las medidas de seguridad deben de ser ampliadas.
- 14. Repetir el proceso las veces que sea necesario para habituarse al manejo del equipo.
- 15. En caso de utilizar válvulas de cierre o antirretorno, o se trabaje con varios cilindros a través de distribuidores de caudal, tener en cuenta el efecto que tales accesorios pueden tener en el funcionamiento del equipo y marcar un proceso de actuación para no originar efectos no deseados.

INSTALACION DOBLE EFECTO

- 1. La conexión de los enchufes rápidos tiene una importancia mayor si cabe, ya que una mala conexión no solo hace que el equipo no funcione, si no que además puede originar sobrepresiones que pueden provocar la rotura del cilindro. Tener en cuenta que manguera se conecta a la cámara de empuje y cual a la cámara de retorno.
- Todos los cilindros Larzep de doble efecto disponen de fin de carrera mecánico que soporte la presión nominal del equipo y por tanto se podrá
 realizar la prueba previa descrita en los puntos anteriores. En caso de trabajar con otro tipo de cilindro y si no se tiene seguridad absoluta no se
 realizará esta prueba.
- 3. Desbloquear la palanca de accionamiento de bomba, sacando el gancho del alojamiento del portapalanca.
- 4. Colocar el mando de la válvula distribuidora en posición central y bombear varias veces para llenar de aceite los conductos internos.
- 5. Girar la palanca a un lado y bombear. El aceite fluye a través de la manguera conectada al lado del giro de la palanca de la válvula. Si dicha manguera esta conectada a la cámara de empuje del cilindro, el émbolo avanzará. El aceite de la cámara de retorno fluye libremente a través de la otra manguera al depósito de la bomba. Mientras el cilindro no alcance la carga el caudal es suministrado por el pistón grande y el pistón pequeño.
- 6. Continuar bombeando hasta alcanzar el fin de carrera. En este momento la válvula interna de alivio del pistón grande actuará y solo obtendremos el aceite suministrado por el pistón pequeño. Someter a presión la instalación para comprobar que no existen fugas.
- 7. Dejar de bombear y comprobar (preferentemente mediante un manómetro) que la instalación mantiene la presión.
- 8. Girar la palanca de la válvula al lado contrario y bombear. El aceite fluye a la cámara de recogida, retrocediendo el émbolo. El aceite de la cámara de empuje retorna libremente al tanque.
- 9. Repetir el proceso las veces que sea necesario para habituarse al manejo del equipo.
- 10. En caso de utilizar válvulas de cierre o antirretorno, o se trabaje con varios cilindros a través de distribuidores de caudal, tener en cuenta el efecto que tales accesorios pueden tener en el funcionamiento del equipo y marcar un proceso de actuación para no originar efectos no deseados.



ESSENTIAL SAFETY INSTRUCTIONS



The correct union of a pump to a cylinder via a hydraulic hose constitutes a machine designed for lifting, pulling, folding and retaining operations, etc., that, due to its high thrust capacity requires safe use in order to eliminate the risk of accidents.

Read the instructions manual carefully and practise using the equipment before application. Use protective equipment such as safety goggles, boots and gloves.











Choose the most suitable model for the application from the wide range available, and make sure that it will not exceed 80% of its nominal capacity during normal operation.

Define stable zones for applying the load and safety zones for operators, separating them through the use of hoses of sufficient length.

Block loads mechanically once the movement has been completed and avoids operating underneath them.

Use the entire cylinder's useful support surface, both on the head and the base. Be prepared to use tilting heads if applying lateral loads.



Do not exposure the equipment to intense heat sources (welding).

Remove loads before carrying out maintenance operations and always work in clean, well-lit areas.

Include control elements (pressure gauges) in the installation in order to enable the operator to monitor the pressure in the system and ensure that the equipment's nominal capacity is never exceeded. Be prepared to use safety valves and accessories if the safety criteria so demand.

The pump controls should be activated manually, as should the connections between elements equipped with quick plugs.

Once you have finished using the device, check that it has not been damaged, clean it and protect it ready for storage.

Clean the quick plugs before connecting and make sure the connections are perfect (first insert as far as the plug will go and then screw in by hand). A bad connection may result in improper functioning and may even generate a safety hazard.

Install the device in such a way as to ensure that the hoses are not subjected to sharp or forced bends or thrust actions that may cause them to break.

Do not modify the device (welded parts, lengthening drive levers, etc.) without consulting the manufacturer.

Do not use the hoses for transporting the device. Use the handles on the cylinders (when appropriate) and set the pump lever to the transportation position.

When filling the pump with oil, always use Larzep hydraulic oil or another oil of similar characteristics. Fill only to the indicated level and remember that the cylinder piston should be back.

Before initiating operation, check that the installation is correct, the operator position is safe and the working zone is out of bounds to all personnel.

In all cases, the operator should have received adequate training regarding the handling of the device and logical safety criteria associated with the movement of heavy loads.

WARRANTY

LARZEP, S.A. guarantees its products against all design and manufacturing defects for the durations of two years from the date of purchase. This guarantee does not include the ordinary wear of both metal and non-metal parts, abuse, using the equipment beyond its rated capacity and any wear or damage incurred as a result of using a hydraulic fluid which is not recommended by LARZEP, S.A.

Please note that if the equipment is disassembled or serviced by anyone other than an authorized service dealer or by LARZEP, S.A., this guarantee is rendered null and void.

In the event of a warranty claim, return the equipment, to LARZEP, S.A. or the authorized dealer which sold you the hydraulic equipment, LARZEP, S.A. will repair or replace the faulty equipment, whichever is deemed most appropriate. LARZEP, S.A. shall not be held liable for any consequential damages or losses, which may occur as a result of faulty equipment



CYLINDER-HAND PUMP INSTRUCTIONS

Unpack and visually check all the components, making sure that there are no oil leaks, loose or damaged plugs, damaged threads, etc. Never use components that are damaged or appear to be in poor condition.

Assemble the device in accordance with the instructions given in the diagram, first checking that you have all the necessary material.

Check the correct installation and perfect functioning of the device with a load, in accordance with the procedure outlined below:

SINGLE ACTION INSTALLATION

- 1. Release the pump drive lever by removing the hook from the lever-holder housing.
- 2. Pump manually with the drive screw open (rotate a few times to loosen) in order to fill the pump's internal circuit with oil.
- 3. Close the drive screw by turning clockwise manually. You do not need to close too tightly.
- 4. Now pump using the drive lever. First, fill the hose with oil. The number of thrusts required will depend on the length of the hose and the flow supplied by the pump piston. With single-speed pumps, the flow will remain the same at all times, regardless of the load or pressure. With two-speed pumps, the large piston will be activated during the load-free feed movement, and when the device comes into contact with the load, an internal large piston relief value will be automatically triggered and only the oil supplied by the small piston will be available up to 700 kg/cm", which is the maximum pressure for the device.
- 5. Once the hose is full of oil, the cylinder piston will start to advance.
- 6. If the cylinder has a mechanical limit switch capable of withstanding the maximum device pressure, continue pumping until the limit switch is reached.
- 7. If any control elements (pressure gauges) are available, you will be able to see how the pressure increases along with the effort required to move the lever.
- 8. Keep pumping until you obtain the maximum pressure (700 kg/cm"). In this way you will be able to check the correct functioning of the internal safety valve and the absence of oil leaks in the installation.
- 9. Maintain pressure in the installation for a short period of time (1 minute) without pumping, in order to check the correct functioning of the pump's check valve.
- 10. Gently open the pump's drive screw (by turning anticlockwise) in order to protect the fall of the pressure gauge needle. Do not force the drive screw open. The cylinder will not move back more quickly because the screw is looser. A couple of turns will be sufficient.
- 11. If the cylinder has a return spring (SM, SMP, SMX, SH, TE, T, SAM, SAH, CY, KC) the piston will move back automatically. The return speed may be slow in some applications. In this case, we recommend the use of double effect cylinders. In the case of load return cylinders (SP, SX, SL, SSR, STR, STX), you will need to push the piston back using more or less force, depending on the size and position of the cylinder.
- 12. In cylinders without a mechanical limit switch (SSR, STR, STX) this type of test cannot be carried out. If you do not have a test bench, you will have to test the installation using the actual load in the application. This operation should be carried out with extreme care by experienced personnel and maximum safety measures should be applied.
- 13. Repeat the processes as many times as necessary until you are comfortable handling the device.
- 14. If using close or check valves, or working with various cylinders via flow distributors, remember to take into consideration the effect these accessories may have on the functioning of the device, and establish an operating procedure in order to avoid unwanted effects.

DOUBLE ACTION INSTALLATION

- 1. The connection of the quick plugs is, if possible, even more important here, since a bad connection will not only prevent the device from functioning, it may also generate excessive pressure build-up that may cause the cylinder to break. Take note of which hose connects to the thrust chamber and which to the return chamber.
- All double action Larzep cylinders are equipped with a mechanical limit switch capable of withstanding the nominal pressure. You can therefore
 carry out the test described in the previous section. If you are working with another type of cylinder and are not 100% sure, do not carry out this
 test
- 3. Release the pump drive lever by removing the hook from the lever-holder housing.
- 4. Turn the control of the distributing valve to the central position and pump and few times to fill the internal channels with oil.
- 5. Turn the lever to one side and pump. Oil will flow through the hose connected to the side to which the valve lever is rotated. If this hose is connected to the cylinder's thrust chamber, the piston will move forward. The oil in the return chamber will flow freely through the other hose to the pump tank. Until the moment the cylinder connects with the load, flow is supplied by both the large and small pistons.
- 6. Continue pumping until you reach the limit switch. At this moment an internal large piston relief value will be triggered, and only the oil supplied by the small piston will be available. Subject the installation to pressure to check for leaks.
- 7. Stop pumping and check (preferably using a pressure gauge) that the installation maintains the pressure level.
- 8. Turn the valve lever to the other side and pump. Oil will flow to the return chamber and the piston will move back. The oil in the thrust chamber will flow freely back to the tank.
- 9. Repeat the processes as many times as necessary until you are comfortable handling the device.
- 10. If using close or check valves, or working with various cylinders via flow distributors, remember to take into consideration the effect these accessories may have on the functioning of the device, and establish an operating procedure in order to avoid unwanted effects.



MANTENIMIENTO


Comprobación del nivel de aceite.

Con la bomba en posición vertical (base (1) abajo), soltar el tapón (16). En el modelo W00307 el nivel se consigue por desbordamiento del aceite por el agujero. En los otros modelos comprobar el nivel en la varilla del tapón.

Esta verificación se realizara con el cilindro recogido. Un exceso de aceite en el depósito origina presiones internas que provocan un mal funcionamiento de la homba

	funcionalmiento de la bomba.
	Filtrar el aceite antes de introducirlo en el depósito.
•	Una vez utilizado el equipo, limpiarlo y engrasar las zonas expuestas a desgaste u oxidación. La articulación en la palanca de accionamiento de
	bomba y las roscas del cilindro.
	•
	AVERIAS Y <i>REPARACIONES</i>
•	EL CILINDRO NO AVANZA AL BOMBEAR.
-	Falta de aceite en el depósito Revisar el nivel.
-	Incorrecta conexión de enchufes Revisar las conexiones.
-	Cierre defectuoso de la bola de admisión (19) Corregir el asiento y cambiar la bola.
-	Cierre defectuoso de la bola de cierre (22) Corregir el asiento y cambiar la bola.
•	EL CILINDRO NO ALCANZA O NO RETIENE LA PRESIÓN.
-	Válvula limitadora (12) destarada <i>Retarar la válvula.</i>
-	Cierre defectuoso de la bola de retención (20) Corregir el asiento y cambiar la bola.
-	Cierre defectuoso de la bola de cierre (22) Corregir el asiento y cambiar la bola.
-	Retén de presión dañado (26) Cambiar el retén.
-	Retén del cilindro dañado Cambiar el retén.
•	EL CILINDRO NO RETORNA.
_	Demasiado aceite en el depósito Revisar el nivel.
	. —
	A A DIFFER A NOT
	MAINTENANCE
•	Oil level check.
	With the pump in vertical position (base (1) downwards), unscrew or pry off the plug (16). On the W00307 model the level is obtained by overflow
	through the filling hole. On the other models check the level on the dip stick.
	This check must be carried out with the cylinder fully retracted. Excessive amount of oil in the tank will lead to internal pressures which will hampe
	the function of the pump.
	Filter the oil before filling up the pump.
•	Once the equipment is being used the areas exposed to wear and oxidation must be cleaned and greased.
	BREAK DOWNS AND REPARATIONS
	THE CYLINDER DOESN'T AVANCE
_	Lack of oil in the tank Check the oil.
	Couplers not fully inserted Check couplers.
-	Admission ball valve failure (19) Clean the seat and replace the ball.
-	Admission valve faiture (19) Clean the seat and replace the ordin.
	Closing ball valve failure (22) Clean the seat and replace the ball.
•	THE CYLINDER DOESN'T REACH WORKING PRESSURE.
-	Relief valve no calibrated (12) Calibrate the valve.
-	Retention ball valve failure (20) Clean the seat and replace the ball. Closing ball valve failure (22) Clean the seat and replace the ball.
-	Closing ball valve failure (22) Clean the seat and replace the ball.
-	Pressure seal damaged (26) Replace the seal.
-	Cylinder pressure seal damaged (see cylinder) Replace the seal.
•	THE CYLINDER DOESN'T RETRACT
-	Too much oil in the tank Check the level.







DESPIECE BOMBAS MANUALES SIMPLE EFECTO HAND PUMP SINGLE-ACTING PARTS LIST

Referencias / Models: W00307, W10707, W20707, W11207, W21207, W22307, W24307


Nº	Denominación/description	W00307	W10707	W20707	W11207	W21207	W22307	W24307	**
1	Base/ base	50K0050	50K0032	50K0034	50K0032	50K0034	50K0006	50K0007	
2	Camisa/ body	15D0002	15D0023		15D0023				
3	Pistón/ piston	54A0031	54C0004	54B0003	54C0004	54B0003	54B0001	54B0002	
4	Portapalancas/ handle socket	24B0005	24B0037	24B0037	24B0037	24B0037	24B0037	24B0037	
5	Palanca/ handle	24A0005	24A0070	24A0070	24A0070	24A0070	24A0070	24A0070	
6	Empuñadura/ handle grip	24C0004	24C0006	24C0006	24C0006	24C0006	24C0006	24C0006	1
7	Tornillo accionamiento/ release screw	15H0017	15H0017	15H0017	15H0017	15H0017	15H0017	15H0017	
8	Tirante inyector/ Inyector	24F0006							
9	Depósito/ tank	51B0017	51B0042	51B0042	51B0065	51B0065	51B0022	51B0068	
10	Tapa depósito/ end cap	15L0095	32A0013	32A0013	32A0014	32A0014	32A0006	15L0043	1
11	Eje depósito/ <i>tie rod</i>	15I0273	15I0003	15I0003	15I0160	15I0160	15I0005	15I0006	1
12	Válvula limitadora/ relief valve (700)	17C0002	17C0006	17C0028	17C0006	17C0028	17C0003	17C0003	
13	Válvula limitadora/ relief valve (20)			17C0028		17C0028	17C0004	17C0004	
14	Eje portapalancas/ hand socket pin	15A0008	15I0348	15I0348	15I0348	15I0348	15I0348	15I0348	
15	Eje pistón/ piston pin	15A0012	15I0347	15I0347	15I0347	15I0347	15I0347	15I0347	1
16	Tapón-Tapón nivel/ plug-plug label	12C0026	15L0117	15L0117	15L0042	15L0117	15L0044	15L0044	
17	Tuerca cierre depósito/ acorn nut	14B0004	14B0004	14B0004	14B0004	14B0004	14B0004	14B0005	
18	Filtro/ filter	13F0001	13F0001	13F0001	13F0001	13F0001	13F0003	13F0003	**
19	Bola de admisión/ admision ball	31A0001	31A0002	31A0001*	31A0001	31A0001*	31A0001*	31A0001*	**
20	Bola de retención/ ball	31A0001	31A0001	31A0005*	31A0002	31A00o5*	31A0005*	31A0005*	**
21	Eje tirante invector/ pin	15A0014							1
22	Bola cierre/ ball	31A0001	31A0001	31A0001	31A0001	31A0001	31A0001	31A0001	1
23	Tórica tornillo accionamiento/ O-ring	12A0047	12A0047	12A0047	12A0047	12A0047	12A0047	12A0047	**
24	Junta base-depósito/ joint	57F0015	57F0016	57F0016	57F0016	57F0016	57F0019	57F0018	**
25	Junta depósito-tapa/ joint	57F0015	57F0016	57F0016	57F0017	57F0017	57F0019	57F0018	**
26	Taza pistón/ Seal U-cup	12J0001	12J0004	12J0004	12J0004	12J0004	12J0004	12J0004	**
27	Tórica de apoyo/ <i>O-ring</i>	12A0272	12A0051		12A0051				**
28	Arandela cierre camisa/ washer	27A0004	57B0011		57B0038				
29	Tórica cierre tuerca depósito/ <i>O-ring</i>	12A0048	12A0048	12A0048	12A0048	12A0048	12A0048	12A0049	**
30	Pata trasera/ foot	24L0037	24L0015	24L0015	24L0003	24L0003	24L0004	24L0005	
31	Tornillo cierre/ screws	14A0001		15O0004*		15O0004*	15O0004*	15O0004*	1
32	Tórica tornillo cierre/ O-ring	12A0022		12A0056*		12A0056*	12A0056*	12A0056*	
33	Pasador tope portapalancas/ elastic pin		14E0002	14E0002	14E0002	14E0002			
34	Horquilla portapalaneas/ transport pin		15I0159	15I0159	15I0159	15I0159	15I0165	15I0165	
35	Muelle horquilla/ spring		13D0003	13D0003	13D0003	13D0003	13D0004	13D0004	
36	Arandela horquilla/ washer		14C0004	14C0004	14C0004	14C0004	14C0004	14C0004	
37	Arandela presión / elastic washer		14D0042	14D0042	14D0042	14D0042	14D0042	14D0042	1
38	Tope tornillo accionamiento/ screw		14A0400	15L0400	15L0400	15L0400			
39	Muelle bola antiretorno 1°/ spring		13D0136	13C0008	13D0136	13C0008	13D0003	13D0047	
40	Muelle bola antiretorno 2º/ spring			13C0008		13C0008	13D0004	13D0004	1
41	Muelle bola admisión/ spring						13C0018	13C0018	1
42	Tórica cierre pistón baja/ O-ring			12A0108		12A0108	12A0055*	12A0055*	**
43	Segmento tórica pistón baja/ segment			57A0222		57A0222			**
44	Guía pistón baja/ guide						58F0210	58F0210	**
45	Cierre tapón nivel/arandela/ plug seal		12A0051	12A0051	12A0056	12A0056	14C0013	14C0013	**
46	Clip eje portapalancas/ clip		14D0001*	14D0001*	14D0001*	14D0001*	14D0001*	14D0001*	1
47	Tapón/ plug	AZ1182	AZ1182	AZ1182	AZ1182	AZ1182	AZ1182	AZ1182	
48	Tornillo cierre camara alta/ screw	-				-	15O0002	15O0002	1
49	Tórica tornillo cierre/ <i>O-ring</i>						12A0020	12A0020	**
50	Estuche cartón/ box	21D0017	21D0019	21D0019	21D0019	21D0019	21D0019	21D0020	1
51	Etiqueta/ label	30A0017	30A0023	30A0023	30A0023	30A0023	30A0023	30A0023	

^{**} Juego de recambios/Spare parts


^{*} Dos piezas/Two pieces




W00307




W10707/W11207



W20707/W21207



W22307/W24307






DESPIECE BOMBAS MANUALES DOBLE EFECTO HAND PUMP DOUBLE-ACTING PARTS LIST

Referencias / Models: X22307, X24307

Nº	Denominación/description	X22307	X24307	JR/SP	N°	Denominación/description	X22307	X24307	JR/SP
1	Base/ base	50K0061	50K0063		41	Muelle bola admisión/ spring	13C0018	13C0018	
2	Camisa/ body				42	Tórica cierre pistón baja/ O-ring	12A0055(2)	12A0055(2)	*
3	Pistón/ piston	54B0001	54B0002		43	Tornillos amarre/ screw	14A0201(4)	14A0201(4)	
4	Portapalancas/ handle socket	24B0037	24B0037		44	Guía pistón baja/ guide	58F0210	58F0210	*
5	Palanca/ handle	24A0070	24A0070		45	Cierre tapón nivel/arandela/ plug seal	14C0013	14C0013	*
6	Empuñadura/ handle grip	24C0006	24C0006		46	Clip eje portapalancas/ clip	14D0001(2)	14D0001(2)	
7	Tornillo accionamiento/ release screw				47	Tapón/ plug	AZ1182	AZ1182	
8	Tirante invector/ Invector				48	Tornillo cierre camara alta/ screw	15O0002	15O0003	
9	Depósito/ tank	51B0022	51B0068		49	Tórica tornillo cierre/ O-ring	12A0020	12A0020	*
10	Tapa depósito/ end cap	32A0006	15L0043		50	Estuche cartón/ box	21D0021	21D0022	
11	Eje depósito/`tie rod	15I0005	15I0006		51	Etiqueta/ label	30A0023	30A0023	
12	Válvula limitadora/ relief valve (700)	17C0006	17C0006		52	Conjunto válvula/ valve	AZ8400X	AZ8400X	
13	Válvula limitadora/ relief valve (20)	17C0006	17C0006		53	Cuerpo válvula/ body	52Y0064	52Y0064	
14	Eje portapalancas/ hand socket pin	15I0347	15I0347		54	Distribuidor/ manifold	17B0002	17B0002	
15	Eje pistón/ piston pin	15I0348	15I0348		55	Tapa/ cover	15L0097	15L0097	
16	Tapón-Tapón nivel/ plug-plug label	15L0044	15L0044		56	Eje/ saft	15I0306	15I0306	
17	Tuerca cierre depósito/ acorn nut	14B0004	14B0005		57	Palanca/ handle	24A0057	24A0057	
18	Filtro/ filter	13F0003	13F0003	*	58	Tornillo valvula/ valve screw	1500010 (2)	1500010 (2)	
19	Bola de admisión/ admision ball	31A0001(2)	31A0001(2)	*	59	Arandela/ ring	57B0008 (2)	57B0008 (2)	*
20	Bola de retención/ ball	31A0005(2)	31A0005(2)	*	60	Tornillo tapa/ cover screw	14A0002 (4)	14A0002 (4)	
21	Eje tirante inyector/ pin		1		61	Piston/ piston	54F0001 (5)	54F0001 (5)	
22	Bola cierre/ ball				62	Junta torica/ o-ring	12A0059 (6)	12A0059 (6)	*
23	Tórica tornillo accionamiento/ O-ring				63	Segmento / antiextrusion segment	57A0058 (5)	57A0058 (5)	*
24	Junta base-depósito/ joint	57F0019	57F0018	*	64	Muelle/ spring	13D0009 (5)	13D0009 (5)	*
25	Junta depósito-tapa/ joint	57F0019	57F0018	*	65	Pasador elastico/ elastic pin	14E0010	14E0010	
26	Taza pistón/ Seal U-cup	12J0004	12J0004	*	66	Esfera 4/ ball	31A0002	31A0002	*
27	Tórica de apoyo/ O-ring	12A0051	12A0051	*	67	Muelle/ spring	13D0008	13D0008	
28	Arandela cierre camisa/ washer				68	Pasador elastico/ elastic pin	14E0011	14E0011	
29	Tórica cierre tuerca depósito/ O-ring	12A0048	12A0049	*	69	Rodamiento/ bearing	31B0002	31B0002	
30	Pata trasera/ foot	24L0004	24L0005		70	Junta torica/ o-ring	12A0077	12A0077	*
31	Tornillo cierre/ screws	15O0004(2)	15O0004(2)		71	Esfera 6/ ball	31A0001 (2)	31A0001 (2)	*
32	Tórica tornillo cierre/ O-ring	12A0056(2)	12A0056(2)		72	Muelle/ spring	13D0043 (2)	13D0043 (2)	
33	Pasador tope portapalancas/ elastic pin				73	Junta torica/ o-ring	12A0420	12A0420	*
34	Horquilla portapalancas/ transport pin	15I0165	15I0165		74	Tapón 3/8 NPT/ 3/8 NPT plug	15L0055 (2)	15L0055 (2)	
35	Muelle horquilla/ spring	13D0004	13D0004		75	Pasador elastico/ elastic pin	14E0039	14E0039	
36	Arandela horquilla/ washer	14C0004	14C0004		76	Base valve/	50M0059 (2)	50M0059 (2)	
37	Arandela presión horquilla/ elastic washer	14D0042	14D0042		77	Tornillo / screw	14A0003 (4)	14A0003 (4)	
38	Tope tornillo accionamiento/ screw								
39	Muelle bola antiretorno 1º/ spring	13D0003	13D0047						
40	Muelle bola antiretorno 2º/ spring	13D0004	13D0004						







- CILINDROS/CYLINDERS
- BOMBAS MANUALES/HAND PUMPS
- BOMBAS ELÉCTRICAS/ELECTRIC PUMPS
- BOMBAS DE AIRE/AIR PUMPS
- GATOS DE BOTELLA/BOTTLE JACKS
- GATOS TELESCÓPICOS/TELESCOPIC BOTTLE JACKS
- GATOS DE CARRETILLA/TROLLEY JACKS
- GATOS HIDRONEUMÁTICOS/AIR HYDRAULIC JACKS
- GATOS DE FOSO/HIGH LIFT JACKS
- CURVADORAS/BENDERS
- EXTRACTORES/PULLERS
- PINZAS SEPARADORAS/SPREAD CYLINDERS
- PRENSAS/PRESSES
- GRÚAS/CRANES
- MESAS ELEVADORAS/TABLES
- EQUIPO DE MANTENIMIENTO/MAINTENANCE SETS
- CORTA CABLES/CABLE CUTTERS
- CORTA CADENAS/CHAIN CUTTERS
- DEFORMA TUERCAS/NUT DEFORMERS
- EQUIPOS DE RESCATE/RESCUE EQUIPMENT
- EQUIPOS ESPECIALES A MEDIDA/SPECIAL APPLICATIONS TAYLOR MADE